

## Amphi « ADA LOVELACE » - Pilotage des installations AV - (notice simplifiée)



- Appui sur « **VP2 ON-OFF** » pour mise sous tension du VP central et/ou « **VP1 ON-OFF** » pour mise sous tension du VP latéral. À la mise sous tension, la source de projection sélectionnée par défaut est « **HDMI1** ».
- Pour choisir ce que vous voulez projeter, vous devez sélectionner une source (« **HDMI1** » ou « **HDMI2** » ou « **USB-C** ») puis sa ou ses destination.s (« **VP2** » ou « **VP1** »).  
Exemple : « **HDMI4** » vers « **VP2** ».
- Pour projeter 2 sources différentes sur chacun des VP, affecter séquentiellement la source concernée à la sortie désirée.  
Exemple : « **USB C** » vers « **VP1** » et « **HDMI4** » vers « **VP2** ».
- Pour remplacer la source précédente, sélectionner simplement cette nouvelle source et lui affecter le ou les VP concernés.  
Exemple : « **USB-C** » vers « **VP1** ».
- Le bouton « **Volume** » permet de régler le volume sonore.
- Les boutons « **SCREEN UP** » / « **SCREEN DOWN** » permettent d'accéder au tableau tout en laissant le VP central sous tension pour ne pas interrompre la projection.
- Pour éteindre la totalité du système, appuyer sur : « **VP1 ON/OFF** », « **VP2 ON/OFF** ».