

NOTICE SIMPLIFIÉE AT06



- Appui sur « **AUDIO ON-OFF** » allume seulement la partie micro (sans projection).
- Appui sur « **PROJ ON-OFF** » allume les vidéoprojecteurs latéraux et les micros, avec comme source de projection : « **HDMI1** » (mode par défaut).
- Pour choisir une autre source, sélectionner « **HDMI1** » ou « **HDMI2** » ou « **USB-C** » puis sa ou ses destination.s.
Exemple : « **HDMI2** » vers « **VP2/VP3** » et/ou « **VP1** » (qui s’allumera et l’écran descendra).
- Pour remplacer la source précédente, sélectionner une nouvelle source et lui affecter le ou les VP concernés.
Exemple : « **USB-C** » vers « **VP1** » et « **Écrans salle** ».
- Lors de la 1ère mise sous tension de « **VP1** », l’écran central descend (et inversement à son extinction).
- Le bouton « **Volume** » permet de régler le son média des projections.
- La touche « **MUTE** » permet de couper l’image de tous les écrans sans les éteindre (écrans côté chaire et écrans de la salle).
- En appuyant quelques secondes sur « **VP1** », celui-ci s’éteint et l’écran remonte.
- En appuyant quelques secondes sur « **VP2/VP3** », les 2 vidéoprojecteurs latéraux s’éteignent.
- Pour éteindre la totalité du système appuyer sur l’option utilisée : (« **AUDIO ON-OFF** » ou « **PROJ ON-OFF** »)