

Amphi « BLAISE PASCAL » - Pilotage des installations AV - (notice simplifiée)



- Depuis ce boîtier « Extron », vous pouvez piloter l'utilisation du VP central et/ou des VP latéraux. Vous pouvez choisir la source projetée sur l'écran central et celle projetée sur les écrans latéraux (vous ne pouvez pas avoir une image différente sur le VP latéral droit sur le VP latéral gauche).
- Appui sur « **VP1 ON-OFF** » pour mise sous tension du VP central et/ou « **VP2/3 ON-OFF** » pour mise sous tension des VP latéraux. À la mise sous tension, la source de projection sélectionnée par défaut est « **HDMI1** ».
- Pour choisir ce que vous voulez projeter, vous devez sélectionner une source (« **HDMI1** » ou « **HDMI2** » ou « **HDMI3** » ou « **HDMI4** » ou « **USBC1** » ou « **USBC2** ») puis sa ou ses destinations (« **VP1** » et/ou « **VP2/3** »).
Exemple : « **HDMI4** » vers « **VP2/3** ».
- Pour projeter 2 sources différentes sur chacun des VP, affecter séquentiellement la source concernée à la sortie désirée.
Exemple : « **USBC 2** » vers « **VP1** » puis « **HDMI4** » vers « **VP2/3** ».
- Pour remplacer la source précédente, sélectionner simplement cette nouvelle source et lui affecter le ou les VP concernés.
Exemple : « **HDMI2** » vers « **VP1** ».
- Le bouton « **Volume** » permet de régler le volume sonore.
- Pour éteindre le système, appui (long) sur « **VP1 ON/OFF** » et « **VP2/3 ON/OFF** ».